

MESS-HILFE

Für die Bestimmung der Länge des Profilzylinders sind maßgebend:

- > die Türdicke
- > die Schlosstage in der Tür
- > die Beschlagdicke außen
- > die Beschlagdicke innen

Grundsätzlich sind die Zylinderlängen A und B so mit den Tür- und Beschlagdicken aufeinander abzustimmen, so dass das Gehäuse des Profilzylinders – zumindest auf der Außen- bzw. Angriffseite der Tür – um nicht mehr als 3 mm aus dem Beschlag herausragt. Die Maße für die Bestimmung der Zylinderlängen A und B werden von der Mitte der Stulpschraube aus gemessen.

